

*端零序电压输入				*端零序电流输入								远动信号输出								语音		电源													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
U ₀ *	U ₀ *	U ₀ *	U ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J			接至 音箱		AC 220V	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J					开关量 输出	
U ₀	U ₀	U ₀	U ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20							接 地 外报警			
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
非*端零序电压输入				非*端零序电流输入								远动信号输出																							
*端零序电流输入												远动信号输出								RS232 通信															
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J				G	R	T
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N	X	X
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	D	D	D
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	J	J	J	J	J	J	J	J	J	远动 公共点	R X D +	R X D -	T X D +	T X D -		
I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40						
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
非*端零序电流输入												远动信号输出								RS232 通信															
*端零序电流输入												远动信号输出																							
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	I ₀ *	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	I ₀	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
非*端零序电流输入												远动信号输出																							

开 关

电源开关

○ 保险座

图六 60路带远动输出机箱后面板 (采用6U机箱)